



## ASSEMBLY INSTRUCTION

# BEA CHAIR




# ROWICO

H O M E




|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>Ax1</b><br>  | <b>Gx4</b><br><br>M6×50MM |
| <b>Bx1</b><br>  | <b>Hx4</b><br><br>M6×40MM |
| <b>Cx1</b><br>  | <b>I x8</b><br>           |
| <b>Dx1</b><br>  | <b>J x1</b><br>           |
| <b>E x1</b><br> | <b>Kx8</b><br>            |
| <b>Fx2</b><br>  | <b>L x4</b><br>           |


①



②



③



OBS!

Skruvorna måste efterspännas efter en tids användning och därefter vid behov.

NOTE!

The screws must be tightened after a period of use, and thereafter as required.

4

